

## **Handleiding instellen TV zenders**

Zenders Zoeken in het algemeen:

*Verwijderde altijd de smartcard uit de cammodule of settopbox.*

*Wanneer er een settopbox staat verander dan de network ID in 5555.*

*Zenders zoeken op de Televisie (TV moet DVB-C geschikt zijn)*

- Ga naar menu
- Ga naar instellingen
- Ga naar Antenne of Kabelinstellingen of Zenders zoeken
- Volg vanaf hier de stappen in het menu
- Zet het land op Nederland (kies voor Duitsland of België wanneer de eerste zoeken niet lukt)
- Kies altijd voor DVB-C
- Selecteer Ziggo of andere (of overige wanneer je voor Duitsland of België hebt gekozen)
- Zoek alleen Digitale Zenders

*Als het goed is moet de televisie nu gaan zoeken. Het kan zijn dat de televisie 5 tot 10 minuten aan het zoeken is om de zenders te vinden. Na het zoeken bevestigen zodat de zenders opgeslagen worden.*

Het kan voor komen dat de televisie vraagt om onderstaande waarden:

- **Frequentie 306000 KHZ**
- **Network ID 5555**
- **Symbolrate 6875 KS/s**
- **Modulatie 256 QAM**